



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

unito.it

L'UNIVERSITÀ DI TORINO ON LINE

**MANUALE TELEFONI ANALOGICI SU VoIP
(VG224/204)**

VERSIONE 8 | 11-2020

Direzione
Sistemi Informativi,
Portale, E-learning

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. FUNZIONI	4
2.1 Deviazione	4
2.2 Risposta di gruppo	5
2.3 Ripetizione dell'ultimo numero	5
2.4 Trasferimento con risposta	5
2.5 Conferenza	5

1. INTRODUZIONE

Funzione	Tasto corrispondente
Deviazione su altro interno (forward all)	**1
Cancella deviazione	**2
Risposta in comune (gruppo)	**3
Ripetizione ultimo numero	*#
Trasferimento con risposta	tasto R
Conferenza	chiamata 1, tasto R, chiamata 2, tasto R,...

2. FUNZIONI

2.1 Deviazione

Per gestirla dal telefono

Per deviare una chiamata su un altro numero alzare la cornetta e premere i tasti:

- ****1** e numero su cui deviare la chiamata

Per cancellare la deviazione alzare la cornetta e premere i tasti ****2**

Per gestirla dalla pagina web

Collegandosi al link [Portale Self Care](#) e accedendo con le proprie credenziali SCU, ogni utente può impostare la deviazione sul proprio telefono.

Attenzione: il link della pagina web è raggiungibile solo da rete di Ateneo o dall'esterno tramite VPN (istruzioni per l'uso della VPN al link [VPN - Accesso da remoto](#))

Da ricordare:

- inserire sempre la cifra 0 davanti al numero su cui attivare la deviazione se è un numero esterno
- la deviazione non si può impostare secondo una tabella oraria, una volta attivata funziona finché non viene disattivata
- se le chiamate vengono deviate su un interno con casella vocale, il sistema interrogherà la casella vocale del primo numero chiamato, se attiva. Per l'attivazione della casella vocale sul proprio interno bisogna aprire un ticket sulla pagina di Help Desk della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning

2.2 Risposta di gruppo

Permette, dalla propria postazione, di prendere una chiamata che arriva su un altro interno del proprio gruppo.

Per attivare la funzione premere i tasti ****3**.

2.3 Ripetizione dell'ultimo numero

Per richiamare l'ultimo numero utilizzato alzare la cornetta e digitare ***#**.

2.4 Trasferimento con risposta

Rispondere alla chiamata, premere il tasto **R**, effettuare la nuova chiamata, aspettare la risposta, mettere giù.

In caso di mancata risposta per riprendere la linea premere **R**.

2.5 Conferenza

Digitare il primo interno da chiamare.

Nel momento in cui si connette premere il tasto **R**.

Digitare il secondo interno da mettere in conferenza.

Quando il secondo numero chiamato risponde, premere di nuovo **R** e si entra in conferenza.